

# PASSER USB bežični mrežni adapteri



**PASSER USB bežični mrežni adapteri** služe za povezivanje računara sa bežičnim ruterom odnosno bežičnom pristupnom tačkom (Wireless Access Point - WAP). Obično se priključuju na standardni USB port sa zadnje strane računara. Na samom adapteru nalazi se LED indikator koji pokazuje da li je adapter aktivan i koji je status veze. Za njega nije potreban poseban kabl za napajanje, jer se on napaja preko kompjutera. Kod nekih tipova može se dodati spoljna antena, da bi se poboljšao prijem bežičnog signala. Zbog svoje male veličine i brzog povezivanja oni predstavljaju odlično rešenje ako želite da pojednostavite svoju računarsku mrežu.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Bezbednosni standardi</b>         | 64/128-bit WEP, WPA, WPA2   |
| <b>Brzina prenosa</b>                | 150 Mbps  |
| <b>Zaštita bežične mreže</b>         | WPS (PBC AND PIN) enabled device                                    |
| <b>Software Enabled Access Point</b> | Podržava Soft AP radi uspostavljanja brze bežične LAN mreže         |
| <b>Wireless funkcije</b>             | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| <b>Podržani OS</b>                   | Windows Vista/XP/2000/7, Linux, MAC OS                              |